
PCP-500 プリン写ル 取扱説明書 入門編



- ●本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の取扱説明書「応用編」に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- ●本書はお読みになった後も、大切に保管 してください。



準備



はがきの宛名印刷



はがきの文面印刷



デジタル 写真印刷

お手入れの方法



箱の中身を確認してください

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。 足りないものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

・ACアダプター





・お試し用プリントカートリッジ HP110



- ・取扱説明書 入門編(本書)
- ・取扱説明書 応用編(保証書付)
- ・デザインカタログ




- ・L判フォト光沢用紙 5枚
- ・プリンター調整用用紙 3枚



・はがきサイズ用紙 5枚



・早わかりDVD



- ・年賀状イラスト集 2012
- ・イラスト入りSDカード





目次

10	はがきの宛名印刷	
	操作の前に	
	宛名を入力する	
	差出人を入力する	
	印刷の条件を決める	
	印刷をする	
	いろいろな宛名の印刷があります	24
は	まがきの文面印刷	·····26
	操作の前に	27
	イラスト入りの文面印刷	28
	写真入りの文面印刷	30
テ	デジタル写真の印刷	34
	メモリーカードをセットする	35
	デジタル写真の印刷	36

準備をしましょう




本機をお使いいただくための準備について説明します。



本体の画面とキーボードは次のようにしてセットします。

表示画面の角度を調整する

表示画面は、図のように調整することが できます。見やすい角度に合わせてくだ



●キーボードを開くときは

文字を入力するときなどは、本体上部を押さ えながら、キーボードを開いてください。



キーボードを閉じるときは キーボードをカチッと音がするまで押し上 げてください。



重要「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を 加えないようにしてください。無理な力を加えると、 故障や破損の原因となります。




付属のACアダプターを接続し、電源を入れる準備をします。

ACアダプターのコネクターを本体 のACアダプター用端子に接続しま



ACアダプターのプラグを、ご家庭用の コンセント(AC100V)に差し込みます。




手順(1)

リセット(初期化)の操作

はじめてプリン写ルをお使いになるときは、必ずリセット(初期化)の操作をしてください。

- 重要 リセット (初期化) を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ 時のものに戻ってしまいます。 必要のないときは、絶対に行わないでください。
- 1 電源が切れている状態で 印刷 空日 をいっしょに押しながら、電源 を押します。 確認メッセージが画面に表示されるまで 印刷 空目の2つを押し続けてください。



電源が入り、リセット(初期化)の確認メッセージが画面に表示されます。

重要 もし、確認メッセージが消えてしまった場合は、電源を押して、一度、電源を切ってから、再度、手順①の操作をしてください。

音声ガイドについて

本機では、音声で操作の説明が流れます(音声ガイド)。詳しくは、 取扱説明書「応用編」12ページをご覧ください。

- ・表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音量を調整します。
- ・ (電が) を押すと、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くことができます。
- ・音声ガイドによる説明のない画面もあります。
- (2) ◀ を押して「はい」を選んで〔決定⑵ を押します。

リセットが実行され、「ご使用になる前に」のメッセージが表示されます。 ※「いいえ」を選ぶと、データは削除されません。

確認メッセージ



ご使用になる前に ・プリントカートリッ ・プリントクーの調整 ・プリンターの調整 を行います。 最初に、 プリントカートリッジ を取り付け、決定キー を押してください。

4

プリントカートリッジをセットする

付属品のプリントカートリッジを本体のプリントカートリッジ収納部にセットします。


- (1) プリントカートリッジを袋から出します。
- ② プリントカートリッジについているピンク のタブを引いて、透明のプラスチック テープをはがします。
 - ※ 必ず透明のプラスチックテープだけをは がしてください。金色の金属フィルム部分 は絶対にはがさないでください。プリント カートリッジが使用できなくなります。



3 本体前面のプリントカートリッジ収納部カバーを開きます。 ブリンターが動きます。



4 プリントカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込みます。



ラベルのある黄色い面を上、2つの突起がある方を手前にして、セットします。

- **5** プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。
 - ※ カバーが開いていると、エラーが表示されます。



プリントカートリッジ 使用上のご注意

- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- ・プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- プリントカートリッジは、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヵ月以内に使い切ることをおすすめします。
- プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

プリンターの調整をする

1 プリントカートリッジをセットしたら、(決定(iits)) を押します。

/ 設定

プリンターの調整

用紙に印刷しながら プリンターの調整を 行います

決定キーを押して ください プリンター調整のメッセージが表示されます。

・表示画面左の音量ボ リュームをスライドさ せて、音声ガイドの音 量を調整してくださ い(取扱説明書「応用 編」12ページ)。

(2)

決定(進む)を押します。




用紙 セットのメッセージが表示されます。

6 用紙をセットする

プリンターの調整をするために、付属品のプリンター調整用用紙 (「L判フォト光沢用紙使用上のご注意」 の裏面)をセットします。 用紙が正しくセットできないときは、取扱説明書 「応用編」 の26 ページを参照してセットし直してください。


1 給紙トレイを開きます。



(2) 用紙ガイドを右側に拡げます。



3 プリンター調整用用紙の印刷面(白紙側) を表側にして、左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



- ※ 付属の「プリンター調整用用紙」を使い終わった場合は、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。
 - ・ 白色以外の用紙を使うとプリンター調整 が正しく行われません。

重要 コピー用紙などの薄い紙や、形状が不 定形な用紙などは故障の原因となり ますので、絶対に使用しないでくださ い。


用紙をセットする(つづき)

(4) 用紙ガイドを用紙に当たるように左側に動かします。

このとき、右のイラストのように、端にすき間が空かな いようにしてください。

正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正し





プリンターの調整を開始する

プリンター調整用用紙をセットしたら、調整を開始します。

排紙トレイを引き出します。



決定(進む)を押します。

印刷が始まります。 印刷が終わると時計の設定画面が表示さ れます。

・印刷開始まで2~3分かかる場合があり ます。

結果を確認します。

用紙に、緑色の 「v」が印刷され ていれば、調整は 正しく行われてい ます。

緑色の [v]-



※ 赤色の「×」が印刷されているときは、付 属の取扱説明書「応用編」の219ペー ジを参照して、もう一度プリンターの調整 をしてください。

排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイをカ チッと音がするまで戻してください。 故障の原因となります。


備

8 時計の日付と時刻を合わせる

内蔵されている時計を現在の日付と時刻に合わせます。表示画面を見ながら、キーボードのカー ソルキーを使って正しい時刻に合わせます。

日付と時刻は必ず合わせてください。本機で印刷する年賀状の干支や年号は、内蔵時計に合わせて自動的に選択されます。

- (1) ▲ ▼ を押して設定する項目を選び、 (4) ▶ を押して値を合わせます。
 - ◆ ト を押すたびに値が1(-1)ずつ変化します。





例:2011年12月1日13時 45分に合わせる

- ② 決定(±t) を押します。
 - ※設定した内容を変更したい場合は、8ページの **①** の操作で、トップメニュー画面が表示された後、変更することができます。変更の操作方法については、取扱説明書「応用編」218ページをご覧ください。

9 文字を入力する方法を選ぶ

文字を入力する方法には、2種類あります。入力しやすい方法を選んでください。

かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。


例 じろう → [bw] (□*o) (含:) (ラテ

・ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを 使い、ローマ字読みでひらがなを入れる 方法です。

例 じろう → り」 は I (* R) (* O) (ゆ U)

(1) ▲ ▼ を押して入力方法を選びます。



- (2) 決定(進む) を押します。
 - ※設定した内容を変更したい場合は、8ページの ① の操作で、トップメニュー画面が表示された後、変更することができます。変更の操作方法については、取扱説明書「応用編」215ページをご覧ください。

1() 画面の明るさを調節する

画面の明るさ(コントラスト)を、見やすい明るさに調節します。

- ① (濃く) ▶ (淡く)を押して、明るさを 調節します。
- ② 決定(達む) を押します。 トップメニュー画面が表示されます。

7ページの 8 で設定した時計の日付と時刻が正しく表示されていることを確認します。

※設定した画面の明るさを変更したい場合は、トップメニュー画面」が表示された後、変更をすることができます。変更の操作方法については、取扱説明書「応用編」216ページをご覧ください。

トップメニュー画面



時計



これで使う準備ができました。

こんなときは、どの説明書を読む?

準備ができたら、付属の説明書を見ながら、実際にプリン写ルを使ってみましょう。 目的に合わせてお読みください。

- 使い始める前に準備しておくことを知りたい
- 宛名を登録して、印刷したい
- はがきの文面を作って、印刷したい。
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい

- ◆文字の入力のしかたを知りたい
- ・宛名面の作りかたについて知りたい
- ●文面の作りかたについて、もっと知りたい
- ●デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- ●機械の調子がおかしい?

● どんなイラストやデザインがあるか 知りたい

● どんなイラストやデザインがカード イラスト集にあるか知りたい

取扱説明書 入門編(本書)



本機の使いかたをイラストでわかりやすく 説明しています。

すぐに写真やはがきの印刷をしてみたいというときに、お読みください。

取扱説明書 応用編



本機の機能をフル活用するための説明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や索引 で使いたい機能がすばやく探せます。

デザインカタログ



本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。

年賀状イラスト集 2012



カードイラスト集(付属のSDカード)に内蔵されているイラストの種類と、使いかたを説明しています。

完成型のイラストを使って簡単に文面を 作りたいときに、お読みください。



はがきの宛名印刷





はがきの宛名印刷では、宛名の入力から印刷まで を説明しています。 手順通りに操作を進めていく と、上のようなはがきができあがります。

まずは例題通りのはがきを作ってみることをおすすめします。

一通りの操作を理解したら、入力した宛名を削除 して、ご自分の年賀状を作ってください。



操作の前に 1 作業の流れ



操作を始める前にちょっとだけ予習をしておきましょう。 ここでは次の流れで住所録の作成から印刷までを説明します。

住所録の作成

宛名を登録します



差出人を登録します



印刷

印刷する対象と 印刷の条件を決めます

印刷します



操作の前に 2 入力する文字を切り替える



宛名と差出人を登録するときは、文字キーを使って文字を 入力します。

しいりかな カタカナ 英 字 大/小 を押して入力する文字を切り替えます。

「ひら」ひらがなが入力できます。

入力した文字を漢字に変換することもできます。

「カタ」 カタカナが入力できます。

「英大」 アルファベットの大文字が入力できます。

「英小」 アルファベットの小文字が入力できます。

※数字はいつでも入力することができます。



一入力する文字 の種別が表示 されます。

予習が終わったらさっそく宛名の登録から始めましょう。





宛名を入力する

宛名を入れる準備をする

上江 を押します。

確認メッセージが表示 されます。



2 • を押して「はい」を選び、決定(誰も) を押します。

トップメニュー画面 が表示されます。

「宛名」を選ぶ。



3 ▲▼●で「宛名」を選び、〔決定(無t) を 押します。


宛名メニューが表示 されます。



「宛名」を選ぶ。

4 ●で「宛名」を選び、決定(誰も)を押します。

「住所録表示」画面に なります。



「住所録」は宛名を分類したいときに使用します。詳細は、取扱説明書「応用編」74ページをご覧ください。

5 ここでは「住所録 1 」のままで、(決定(#40) を 押します。

はじめて使用するとき は右の確認画面が表示 されます。



ん「はい」を選び、決定(##1)を押します。

宛名の登録画面にな ります。

カーソル



はがきの宛名は、個人宛、会社宛の2種類作る ことができます。本書では、個人宛の登録のし かたを説明しています。

宛名の登録画面で機能 を押すと、会社宛の宛名 を登録できるようになります。

詳細は、25ページをご覧ください。

姓名を入力する

名字(姓)をひらがなで入力します。

ここでは ^え℡ くゥ **『**o ち s と入れます。



7 変換 を押して、漢字に変換します。

「江口」と変換されます。



3 (決定(##3)) を押します。

「江口」が確定されます。

※入力した文字を削除したいときは、後週を押すと1つ前の文字を、削除を押すとカーソル上の文字を削除することができます。



■ を押して名前(名)を入力します。

	10人列	1/2
	姓江口・・・	
~ ~ ~ / ·	るよういち・・	
ここでは	読みえぐっ・・・	
(\$ I) (\$\bar{2}\$ =	敬称様・	
رت رت	市力 4	
(1) (5 S	敬称 様・	
	連名2 · · · · ·	
と入れます。	敬称 様・	
	決定 登録 機能 全計宏	
	XX DESK SKIBS X 1176	

5 変換 を押して、漢字に変換し、 決定(wto) を押します。

変換 を押す度に、「よういち」に当てはまる候補が順次、表示されます。 (決定:() を押すと、 「陽一」が確定されます。



● を2回押して、「読み」と「敬称」を確認します。

自動的に「読み」が入 ります。

宛名は「読み」をもと に50音順に並び替え られて登録されます。



「敬称」は変更することができます。また、 姓名の入力後、「連名」も入れられますが、 ここでは省略します。詳細は、取扱説明書 「応用編」75ページをご覧ください。



宛名を入力する

郵便番号と住所を入力する

▼を7回押して郵便番号を入力します。「-」(ハイフン)は省いて、7桁の数字だけ入力してください。

ここでは 11100008 と入れます。



2 ▼(または ② 換)を押すと郵便番号に 対応した住所が自動的に入ります。

※これを「郵便番号辞書機能」と呼びます。

「東京都台東区池之端」と表示されます。

文字が見えていませ んが、正しく入力さ れています。

3 住所の続きを入力します。 住所が長い場合には、途中で改行を入れます。

※住所は4行まで入力する ことができます。

ここでは 图 回 3 ② 図 ② と入れます。 改行され、 2 行目の 先頭にカーソルが移 動します。



住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって、印刷の仕上がりが変わるので、キリのいい所で改行をしてください。





改行した印刷例

改行していない印刷例

4 カタカナを入れる場合は、ြ を押して入 カモードを切り替えてから、住所の続きを 入力します。





※属 (一) と (ハイフン) を間違えないように注意 してください。

住所の入力後、「電話番号」なども入れられますが、ここでは省略します。「電話番号」などについては、取扱説明書「応用編」76ページをご覧ください。

入力した宛名を登録する

決定(進む)を押します。

登録の確認メッセー ジが表示されます。




2 ●を押して「はい」を選び、決定(誰の)を押します。

宛名が登録されて メッセージが表示さ れた後に、右のよう に表示されます。




3 続けて宛名を入力する場合は「はい」を、入力を終わる場合は「いいえ」を選びます。



決定(進む)を押します。

宛名の一覧表示になります。




機能メニュー



これで「宛名の入力」は完了です。

登録した宛名の「修正」や「削除」を行う場合は、 機能を押します。



「宛名の修正」または「宛名の削除」の詳細については、取扱説明書「応用編」83、85ページを、ご覧ください。





差出人を入力する

差出人を入れる準備をする

トップ**を押します**。

確認メッセージが表示 されます。



トップメニュー画面 が表示されます。

「宛名」が選ばれていることを確認します。



3 (決定(進む) を押します。

宛名メニューが表示 されます。

※操作を間違えたときは、 取消しほのを押すと、1つ前 の画面に戻ります。



4 ▶ を押して「差出人登録」を選び、決定(まむ) を押します。

差出人表示画面になります。


● 差出人表示差出人は5人まで登録できます1 - 登録できます -2 - 登録できます -3 - 登録できます -4 - 登録できます -5 - 登録できます -5 - 登録できます -

差出人は 5 人まで登録することができます。

詳細は、取扱説明書「応用編」91ページを ご覧ください。

5 ここでは、このままで(決定(#6))を押します。

差出人を入れる画面 になります。



姓名を入力する

名字(姓)をひらがなで入力します。

ここでは **個z 加! 図y 意** と入れます。



4 ▼を押して名前(名)を入力します。



2 変換 を押して、漢字に変換します。

「中山」と変換されます。



5 ② 変換 ② を押して、漢字に変換します。

「博」と変換されます。



3 決定(#む) を押します。

「中山」が確定されます。

※入力した文字を削除したいときは、優園を押すと 1つ前の文字を、側除を押すとカーソル上の文字を削除することができます。



を変換 (または ▼)を何回か押して、目的 の漢字(浩)が表示されたら、(決定(達の) を押 します。

「浩」が確定されま す。



名前の入力後、「連名」なども入れられますが、ここでは省略します。

「連名」については、取扱説明書「応用編」 91ページをご覧ください。



差出人を入力する

郵便番号と住所を入力する

▼ を 4 回押して郵便番号を入力します。 「-」(ハイフン)は省いて、7桁の数字だけ

入力してください。

ここでは 4380062 と入れます。



4 ▼ を押して電話番号を入力します。

ここでは 000-065 3-3 210 と入れます。



※これを「郵便番号辞書機 能」と呼びます。

「静岡県磐田市新島」 と表示されます。

文字が見えていませんが、正しく入力されています。



電話番号の入力後、「メールアドレス」も入れられますが、ここでは省略します。 「メールアドレス」については、取扱説明書 「応用編」93ページをご覧ください。

(全所の続きを入力します。

ここでは ②②-47と 入れます。



入力した差出人を登録する

決定(誰も)を押します。

登録の確認メッセー ジが表示されます。



登録した差出人の「修正」や「削除」を行う場合は、機能を押します。

「差出人の修正」、「差 出人の削除」の項目が 表示されます。



2 ●を押して「はい」を選び、決定(乗む)を押します。

差出人が登録されて、差出人表示画面 になります。





これで「差出人の入力」は完了です。

「差出人の修正」または「差出人の削除」の詳細については、取扱説明書「応用編」97、98ページをご覧ください。





印刷の条件を決める

印刷する対象を決める

トップを押します。

確認メッセージが表示 されます。



【●を押して「はい」を選び、(決定(進む)を押し ます。

トップメニュー画面 が表示されます。

「宛名」が選ばれてい ることを確認しま



決定(進む)を押します。

宛名メニューが表示 されます。

※操作を間違えたときは、 取消(原3)を押すと、1つ 前の画面に戻ります。



【◀を押して「宛名」を選び、、決定(誰も) を押し ます。

「住所録表示 | 画面に なります。

「住所録 1 | が選ばれ ていることを確認し ます。

宛名は5つの住所録 に分類できます
住所録1
住所録 2
・住所録3
. 在诉结 /
・住所録5

物 住所録表示


ここでは、「住所録 1」のままで、(決定(進む) を 押します。

宛名の一覧表示にな ります。



[印刷]を押します。


宛名印刷の種類を選 ぶ画面が表示されま す。



▲ ▼ を押して「宛名印刷」を選び、□刷 を押します。

宛名印刷の対象を選 ぶ画面が表示されま す。

印刷対象の項目 ここでは「すべての宛 名|を選びます。



重要 「すべての宛名」以外にも、「途中の宛名から 印刷する」「1人ずつ選んで印刷する」「差出 人だけ印刷する」などの印刷ができます。操 作については、取扱説明書「応用編」103~ 107ページをご覧ください。

印刷の設定を決める

▲ ▼ を押して「すべての宛名」を選び、 □刷 を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

用 紙: 年買はがき 差出人: 1中| 1店 マーク: すべ: || 中間 部 数: 01 || 下ずつ フォーマット: 縦書: 1 フォーマット: 縦書: 1

印刷 次へ 🕩 設定変

印刷設定

現在、選ばれている項目

差出人を印刷したくない(宛名だけ印刷したい)ときは、手順2の操作で、この項目を差出人:印刷しないに設定します。

続けて、印刷をします。

[印刷]を押します。

用紙セットの確認画

面が表示されます。



印刷設定 新 左加工 1114 _{用紙のセット}

用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください

印刷枚数:

設定できる項目と内容は以下の通りです。 ここでは、このままの設定とします。

●用紙 : 年賀はがき/普通はがき/かもめ~る/エコーはがき

※「年賀はがき」は、宛名面の下が「お年玉くじ付き」の場合に指定します。 「エコーはがき」は、宛名面の下1/3が広告付きの場合に指定します。

「暑中見舞い」のはがきで、くじ付きの場合は「かもめ~る」を指定してください。

それ以外の、通常の「郵便はがき」(郵便事業株式会社製)の場合は、「普通はがき」を指定します。 用紙の種類によって、差出人の郵便番号の位置が違うため、異なった用紙を指定すると、郵便番号枠に収まりません。

- ・エコーはがきへの宛名印刷では宛名や差出人の一部の項目が印刷できません。詳細は、取扱 説明書「応用編 | 101ページをご覧ください。
- ●差出人: あらかじめ入力した5人の中から選択します。または「印刷しない」に設定する こともできます。
- ●マーク:すべて印刷/指定する

「指定する」を選ぶと、マークのついた宛名だけを印刷することができます。詳細は、取扱説明書「応用編」86ページをご覧ください。

- ●フォーマット:縦書き/横書き(宛名の印刷方向の選択)
- ●フォント: 毛筆流麗体→毛筆楷書体→ゴシック体→丸ゴシック体→ 明朝体の 5 種類から 選択します
- ●濃度: 1~5(数値が大きいほど濃く印刷されます)
- ※「部数 |については、取扱説明書「応用編 | 102ページをご覧ください。




印刷をする

用紙をセットする



- ●まずは、付属の「はがきサイズ用紙」をお使 いいただき、試し印刷することをおすすめし ます。
- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてくだ さい。印刷中に用紙の出し入れは行わないで ください。故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などで貼り付いて いるときは、間に空気を入れるなどしてから セットするか、1枚ずつ印刷してください。
- ●印刷中に用紙を追加することはできません。

印刷面を表側にして、用紙の左端を挿入口 の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込 みます。




-度にセットできる枚数は、郵便はがきの厚さ の場合で「20枚まで」です(印刷枚数は99 枚まで設定可能です)。ただし、「インクジェッ ト写真用年賀葉書」を使用する際には、一度に セットする用紙は、必ず 1 枚だけにしてくださ U10

また、市販の「フォト光沢はがき」を使用する 際には、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやす い場合、1枚ずつセットしてください。

※写真店などで注文することができる「写真付 きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付 けられているもの)の宛名面への印刷はできま せん。紙詰まりや故障の原因となりますので使 用しないでください。

給紙トレイを開きます。



ル 用紙ガイドを右側に拡げます。



用紙ガイドを用紙に当たるように左側に動




印刷をする

排紙トレイを引き出します。



3 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



2 決定(進む) を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイを カチッと音がするまで戻してください。 故障の原因となります。





いろいろな宛名の印刷があります



12~23ページで作った宛名のほかにも用途に合わせていろい ろな印刷ができます。

「差出人を印刷しない」例



差出人を印刷しない/差出人のみ印刷する

- •21ページの手順2で、「差出人:印刷しない | にしてください。
- ・ 宛名を印刷しないで、差出人名だけを印刷したいときは、20ページ の手順7で「差出人だけ印刷 | を選びます。



連名の名前の位置をそろえて印刷したい

「空白 | を入力して、「名前 | と「連名 | の文字数を同じにすることに より、位置をそろえることができます。








- ※ここでは「陽一郎」と文字数を合わせるために、「千里」に空白 を入力します。
- ※「連名 |については、取扱説明書「応用編 |75ページをご覧くだ さい。



都道府県を省略したい



郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます(取扱説) 明書 「応用編 | 115ページ)。



会社宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。

- ・会社名:カシオ計算機(株)
- 部署名: 販売促進部
- 役職:課長
- 住所1行目:東京都渋谷区本町1-6-2
- ・住所2行目:カシオビル5階

詳細は、取扱説明書「応用編」77ページをご覧ください。

(株)と入力したいときは

→ 取扱説明書「応用編」53ページの操作1と同様な操作で ® を押します。

宛名の郵便番号位置がずれた例



郵便番号の印刷位置を調整したい

取扱説明書 「応用編 | 109ページ

取扱説明書「応用編」110ページ

宛名の文字の大きさを変えたい

宛名面の文字の大きさは、本機では変更することはできません(自動的に調整されます)。 宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を削除してください。

ここで紹介した例以外にも・・・

宛名や差出人の作成で疑問に思ったときには、 取扱説明書「応用編」71ページの「第3章 はがきの宛名印刷」をご覧ください。

また、取扱説明書「応用編」223ページの 「第8章 こんなときは」も合わせてご覧く ださい。

宛名や差出人を修正したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 83、97ページ

宛名を削除したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 85ページ

入力した宛名を確認したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 80ページ




はがきの文面印刷

イラスト入りの文面 (28ページ)



写真入りの文面(30ページ)





操作の前に どんなタイプの文面が作れるの?



デザインを選ぶだけで簡単に文面を作る機能を「カンタン 作成」といいます。

「カンタン作成」では、次のようなタイプの文面のデザイン (横・縦)から、目的に合ったタイプを選ぶことができます。

イラスト入りのデザイン

イラストだけのデザインです。デザインを選ぶだけで、 はがきの文面ができあがります。ここでは、イラスト入 りデザインを使って年賀状を作ります。

※本機では、「干支」のイラストやデザインは、十二支 すべてを内蔵しています。詳細は、付属の「デザイ ンカタログ」をご覧ください。



イラストと差出人入りのデザイン

イラストに加えて差出人も入れられます。イラストを選んだ後に、差出人を選ぶ操作が必要です。


▶▶応用編 124ページ・126ページ



写真入り・写真と差出人入りのデザイン

イラストの中にデジタルカメラで撮った写真を入れられます。写真のデータが入ったメモリーカードが必要です。さらに、差出人入りのときは、写真を入れた後に差出人を選ぶ操作が必要です。

- ▶▶ 入門編 30ページ
- ▶▶ 応用編 125ページ・126ページ



- ●文字を自由に入力して、オリジナルの文面を作ることもできます(オリジナルはがき作成)。詳細は、取扱説明書「応用編 | 149ページをご覧ください。
- ●見出し文字やイラスト、写真を組み合わせて文面を作ることもできます。(組み合わせ作成)。詳細は、取扱説明書「応用編」135ページをご覧ください。





イラスト入りの文面印刷

印刷するデザインを選ぶ

トップ/を押します。

確認メッセージが表示 されます。



トップメニュー画面 が表示されます。

「文面 |を選ぶ。



3 ▲ ▼ ◆ ▶ で「文面」を選び、決定(進む) を 押します。

文面メニューが表示 されます。

「カンタン作成」を選ぶ。

※操作を間違えたときは、 「取消し原列」を押すと、1 つ 前の画面に戻ります。



ジャンル選択画面が 表示されます。

「年賀状 |を選ぶ。



5 ▲ ▼ ● で 「 年賀状」 を選び、 決定(#ŧ) を押します。

デザイン選択画面が 表示されます。

イラスト入りのデザ インを選ぶ



※本機では、「干支」のイラストやデザインは、十二支すべてを内蔵しています。詳細は、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。

選んだデザインの完成画面が表示されます。



手順5の画面で、「差出人可」と表示されている場合には、文面に差出人を入れることができます。詳細は、取扱説明書「応用編」126ページをご覧ください。

「差出人可」の場合でも、差出人を入れたくない ときは、次の操作を行ってください。

・手順5で、決定(乗取)を押した後に表示される画面で、▲▼で「☆差出人を入れない」を選んでから、決定(乗取)を押してください。完成画面が表示されます。

続けて、印刷条件を決めて、印刷をし ます。

印刷の条件を決めて、印刷をする


印刷を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

現在、選ばれている 項目

1 日刷を押します。

用紙セットの確認画 面が表示されます。



ここでは、このままの設定とします。

用紙サイズ

「はがき」固定になり、選ぶことはできません。

部数

1~99部

同じ文面を何枚印刷するかを指定します。


紙質

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙/インクジェット紙/普通紙

印字タイプ

美しく印刷したいか、早く印刷したいかを指定します。高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばやく印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく 印刷することができます。 はがきサイズの用紙を印刷面を表側にして、画面に表示されるデザインの向きに合わせてセットします。



郵便番号枠の面を裏側にして、 下向きにセットします

用紙のセット方法については、取扱説明書 「応用編」26ページをご覧ください。

5 排紙トレイを引き出します。


決定(進む)を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。

印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



写真入りの文面印刷





ここでは、上のような写真を入れた文面を印刷してみます。

あらかじめ以下のものを用意しておいてください。では、始めましょう!

用意するもの

デジタルカメラ

メモリーカード

(写真のデータが記録 されているもの)



印刷用紙

※はがきを使います。





メモリーカードをセットします



デジタルカメラから写真のデータが記録されているメモリー カードを取り出して、本機の挿入口に差し込みます。

※使用できるメモリーカードと写真のデータの詳細および、メモリーカードのセット方法、取り外し方法については、取扱説明書「応用編」20~23ページをご覧ください。





メモリーカードをしっかり差し込んだら、印刷する写真を選びます。





写真入りの文面印刷

印刷するデザインを選ぶ

トップ/を押します。

確認メッセージが表示 されます。



2 ●を押して「はい」を選び、決定(誰の) を押します。

トップメニュー画面 が表示されます。

「文面」を選ぶ。



3 ▲▼●♪で「文面」を選び、(決定(曲の) を 押します。

文面メニューが表示 されます。

「カンタン作成」を選ぶ。

※操作を間違えたときは、 取消し限めを押すと、1つ前 の画面に戻ります。



4 ▲ ▼ ● で「カンタン作成」を選び、 決定(進む) を押します。

ジャンル選択画面が 表示されます。

「年賀状 |を選ぶ。



5 ▲ ▼ ● で「年賀状」を選び、、
決定(#t) を押します。

デザイン選択画面が 表示されます。



ん ▶を2回押します。

写真を入れることが できるデザインの選 択画面になります。

見本の写真が入った 部分に写真を入れる ことができます。



▲ ▼ ● でデザインを選び、(決定(#t)) を押します。

メモリーカード内の 内容が表示されま す。



画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

本体に写真を登録し、文面に入れることもできます。 機能を押すと、本体に登録した写真の一覧が表示されます。

詳細は、取扱説明書「応用編」125、155ページをご覧ください。

文面に入れる写真を選ぶ

7

▲ ▼ ● で文面に入れる写真を選び、 決定:(***)を押します。

写真の範囲、向き、 位置などを調整する 画面が表示されま す。



写真の範囲、向き、位置などの調整方法の詳細は、取扱説明書「応用編」129ページをご覧ください。ここでは省略します。

写真2枚入りのデザインを選んだ場合には、手順1の操作を繰り返します。

2

決定(進む)を押します。

写真が入った完成画 面が表示されます。



続けて、印刷の条件を決めて、印刷をします。 操作は、「イラスト入りの文面印刷」29ページの場合と同様です。 そちらをご覧ください。





ジ デジタル写真の印刷





ここでは、上のような写真を印刷してみます。 あらかじめ以下のものを用意しておいてくださ い。では、始めましょう!

用意するもの

デジタルカメラ

メモリーカード

(写真のデータが記録 されているもの)



印刷用紙

※ここでは"L判フォト光沢 用紙"を使います。









デジタルカメラから写真のデータが記録されているメモリーカードを取り出して、本機の挿入口に差し込みます。

※使用できるメモリーカードと写真のデータの詳細および、メモリーカードのセット方法、取り外し方法については、取扱説明書「応用編」20~23ページをご覧ください。



※本機では、「携帯電話」で撮影した写真も印刷することができます。携帯電話で撮影した写真についての詳細は、取扱説明書「応用編」23ページをご覧ください。また、印刷の操作については、取扱説明書「応用編」163ページをご覧ください。



メモリーカードをしっかり差し込んだら、印刷する写真を選びます。





シ デジタル写真の印刷

印刷する写真を選ぶ

トップ/を押します。

確認メッセージが表示 されます。



トップメニュー画面 が表示されます。

「デジタル写真プリン ト」を選ぶ。



3 ▲ ▼ ● で「デジタル写真プリント」 を選び、(決定(±む)) を押します。

デジタル写真メニュー が表示されます。

「選んでプリント」を選ぶ。

※操作を間違えたときは、 取消(原3)を押すと、1つ前 の画面に戻ります。



メモリーカード内の 内容が表示されま す。



画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

本体に写真を登録し、印刷することもできます。 機能を押すと、機能メニューが表示されます。 詳細は、取扱説明書「応用編」167、205 ページをご覧ください。

印刷する枚数の数字 が反転表示になりま す。



6 ●で印刷する枚数を選び、決定(⊯む)を押します。

枚数が確定されま す。



続けて、印刷の条件を決めます。

印刷の条件を決める

印刷を押します。

用紙の選択画面が表示されます。


「L判」を選ぶ。



機能を押します。

印刷の詳細設定の画面が表示されます。

現在、選ばれている 項目



2 ▲▼◀▶で印刷したい用紙(ここでは「L判」)を選び、「□刷」を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

現在、選ばれている 項目



3 「紙質」と「印字タイプ」を選びます。

▲ ▼ で項目を選び、 ● で内容を選びます。

用紙サイズ

手順2で選んだ用紙サイズが表示されます。

紙質

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙/インクジェット紙/普通紙

印字タイプ

美しく印刷したいか、早く印刷したいかを指定します。高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばやく印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく 印刷することができます。 「フチ」の有無の設定



写真の色の指定 「日付」の有無/色の指定

手順2の画面に戻ります。

[印刷]を押します。

用紙セットの確認画 面が表示されます。



続けて、印刷をします。






印刷をする

用紙をセットする



- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などで貼り付いているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- ●印刷中に用紙を追加することはできません。


給紙トレイを開きます。



7 用紙ガイドを右側に拡げます。



3 印刷面を表側にして、用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



一度にセットできる枚数は、20 枚までです (印刷枚数は 99 枚まで設定可能です)。

4 用紙ガイドを用紙に当たるように左側に動かします。



印刷をする

排紙トレイを引き出します。



印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。

重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイを カチッと音がするまで戻してください。 故障の原因となります。

決定(進む)を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始



お手入れの方法

本機をしばらく使用しなかった場合には、「印刷がきれいにできない」などの症状が出ることがあります。 その場合には、以下の手順で、本機のお手入れをしてください。

① プリンターのメンテナンスをする



② プリンター・プリントカートリッジのクリーニングをする



プリントカートリッジの この部分(金属端子 部)をクリーニングし てください

▶▶ 応用編

233~235ページ



プ このほかにできること

文面のいろいろな印刷









●組み合わせ作成の文面印刷

フォーマットを選んで、見出し、イラスト、差 出人、文章、写真を組み合わせた文面を作る ことができます。

▶▶ 応用編 135ページ

● オリジナルはがき作成の文面印刷 文字を自由に入力して、オリジナルの文面 を印刷することができます。

▶▶ 応用編 149ページ

●写真を全面に入れた文面印刷 はがき全面に写真を入れた文面を印刷する ことができます。


▶▶ 応用編 125ページ

●カードイラスト集

1000種類の年賀状デザインからお好みの 年賀状を選んで印刷することができます。

▶▶ 年賀状イラスト集 2012

住所録の一覧が印刷できます



登録した宛名の住所録の一覧を印刷することができま す。

> ▶▶ 応用編 113ページ

デジタル写真のいろいろな印刷



●インデックスプリントメモリーカードの中にある写真の一覧が印刷できます。

▶▶ 応用編 168ページ



■コメントプリント写真に文字を入れて印刷できます。

▶▶ 応用編 173ページ



シールプリント写真にフレームをつけて

写真にフレームをつけてシールとして印刷 できます。

▶▶ 応用編 179ページ



- ●写真俳句 俳句を入れて写真を印刷できます。
 - ▶▶ 応用編 181ページ



- ●写真カレンダー写真を入れてカレンダーを印刷できます。
 - ▶▶ 応用編 192ページ